# 5. プレゼンテーション資料の作成

# 5.1. パースビューの作成

5.1.1. カメラを設定します
プロジェクトブラウザ[建築/平面図 /配置図]ビューに切り替える
[表示]タブ-[3D ビュー]パネル[カメ ラ]をクリック

> ※**[クイックアクセスツール]-[規定** の **3D ビュー**]タブ-**[カメラ**]をクリ ックしても同じ

右図の位置で①②の順にクリックす る

①はカメラの視点、②はカメラの注
 視点となり①から②を見るような形
 でビューが作成される



3D ビューが作成されました



プロジェクトブラウザ[**建築/3D ビ ュー**]に[**3D ビュー1**]が追加されて いることを確認 ビュー名をクリックして「**南東**」に変 更



第三者へのトレーニングのため、このドキュメントを無断転載、複写、配布することは禁止されています ©2021 公益社団法人日本建築士会連合会

プロパティパレットから「**カメラ**」の 「目の高さ」「対象の高さ」にどちらも 「1600」と入力



カメラのアングルを調整する 「**北東**」ビューでカメラのトリミング

枠をクリック

「**配置図**」ビューにカメラが表示される

(プロジェクトブラウザで「**北東**」ビ ューを右クリックし「**カメラを表示**」 を選択してもカメラが表示される)

「**配置図**」ビューに表示されたカメラ をドラッグし視点を移動







右図のポイントをドラッグして角度 を調整

トリミング枠の「**コントロール**」ポイ ントをドラッグし建物の表示位置、 ビューの形状を整える



出力サイズを設定する [修正/カメラ]タブ-[トリミング]パ ネル-[トリミングサイズ]を選択 「トリミング領域のサイズ」ダイアロ グが表示されるので「スケール(比率 を固定)」にチェックを入れ任意のト リミングサイズを入力

5.1.2. グラフィックス表示オプションの設定をします
ビューコントロールバー[表示スタイル]-[グラフィック表示オプション]-[シェーディング]を選択







ビューがカラー表示になったことを 確認



より詳細な 3D ビューの設定をしま す プロパティパレット「**グラフィック** 表示オプション」の「編集」をクリッ ク 「**グラフィック表示オプション**」ダイ アログが表示される 「モデルの表示」で「スタイル」を「シ ェーディング」から「リアリスティッ

ク」に変更し、その他詳細は右図の ように設定

「日照設定」〈インセッション、日時 指定〉をクリック



✓ 15	ックを表示する(E) パチエイリアシングを使用して線分を滑らかに	する(1)
透過度:	L	0
シルエット	〈なし〉	~
,影(S)	✓影付け(A)	
スケッチライン(K)		
奥行(C)		
-  照明(L)		
スキーム:	外部:太陽のみ	~
日照設定	〈インセッション、日時指定〉	
人工照明	人工照明。	
太陽光:		30
環境光:		0
影		50
リアリスティック(R)		
▶ 背景(B)		

85

日照設定ダイアログで右図のように 入力



右図のような 3D ビューが表示され ます



### 5.2. マテリアル(素材)の設定

**5.2.1.** 既存マテリアルを修正する 3D ビューで右図の外壁を選択



~ 日 タイプ編集

~

標準壁 外壁-ガルパリウム

基準レベルオフセット -150.0

1FL

壁 (1) 基準レベル

プロパティパレット「**タイプ編集**」を クリック

[**タイププロパティ**]ダイアログ-「構造」の「編集」をクリック

ファミリ(F):	システムファミリ: 標	準壁	~	□ <u>~</u>  *(L)
タイプ(T):	外壁ーガルバリウム		~	複製(D)
				名前変更(R)
タイブ パラメー	タ(M) パラメータ		値	^
構成				*
構造			<b>福集</b>	
開口処理		なし		
端部処理		なし		
福		178.5		
機能		外部		
グラフィックス		•		\$
簡略ハッチノ	(ターン			
簡略ハッチナ	17-		Ļ	
マテリアルとも	±上げ			*
構造マテリア	IL			
識別情報				*
イメージ(タイ)	カ			
キーノート				
モデル				
製造元				
コメント(タイプ	D)			~

[アセンブリを編集]ダイアログ-「仕上 2(5)」のマテリアル「外壁:角 波」の横にあるボタンをクリック



[マテリアルブラウザ]が開き「外 壁:角波」が選択されている

[外観]タブ[一般]の「**イメージ**」をク リック

ダウンロード済みのオートデスク提 供ファイルから任意のファイルを選 択



▼尺間

?

サンプル サイズ 800.00 m

1 福

: 高さ

69

[ファイル名]

metal\_panels\_color\_blue.jpg [**尺度**]幅 300、高さ 300

[外観]タブ[バンプ]にチェック 「イメージ」をクリックし任意のファ イルを選択 [ファイル名] corrugated\_metal\_boxrib\_bump.jpg [尺度]幅 800、高さ 800

第三者へのトレーニングのため、このドキュメントを無断転載、複写、配布することは禁止されています ©2021 公益社団法人日本建築士会連合会

▼ 尺度

サンブル サイズ 300.00

÷ #

**二**商(

終了

その他右図のように設定



右図のように 3D ビューが変更され ました



5.2.2. 新規マテリアルを作成する [管理]タブ-[設定]パネル-[マテリア ル]を選択



[マテリアルライブラリ]-「マテリア ルを作成または複製します」-「新し いマテリアルを作成」を選択 既定「新規マテリアル」をいうマテリ アルが新たに作成されたことを確認 作成されたマテリアルの上で右クリ ックし「名前変更」を選択 「地面」と入力



•

構造 挿入 注釈 外構 表示 管理 修正



建築



[外観]タブ右上の「このアセットを 置きかえます」ボタンをクリック



[アセットブラウザ]ダイアログが開 くので[ドキュメントアセット]-「外 観ライブラリ」からアセット「砂利-軽」を選択し右端のボタンをクリッ ク

[マテリアルブラウザ]に戻り OK を クリック



3D ビューで「**地盤面:サーフェス**」 を選択



[プロパティパレット]-[マテリアル と仕上げ]-[マテリアル]の〈カテゴ リ別〉右のボタンをクリック

[マテリアルブラウザ]が開くので先 ほど作成した「**地面**」を選択、OK



サーフェスにマテリアルが設定され ました



- 5.3. クラウドレンダリング (Autodesk 360 Rendering サービス を使ったレンダリング)
  - 5.3.1. Autodesk アカウントを作成 ※アカウント作成方法については下 記のサイトでご確認ください https://accounts.autodesk.com/
  - 5.3.2. プロジェクトブラウザ[建築/3Dビュー/南東]ビューを選択
    [表示]タブ-[プレゼンテーション]パネル-[クラウドでレンダリング]を クリック

[Cloud でレンダリング]ダイアログ の概要説明が表示されるので「続行」 をクリック

[Cloud でレンダリング]ダイアログ の設定が表示されるので初期設定の まま 「3D ビュー」は「南東」 「出力タイプ」は「静止イメージ」 「レンダリング品質」は「標準」 「イメージサイズ」は「中(1 メガピク セル)」 「露出」は「アドバンスド」 をそれぞれ選択 「完了したら私に電子メールで通知 する」にチェックを入れ「レンダリン グ」をクリック



※クラウドレンダリングのオプショ ン設定は右記参照

レンダリングする画像の大きさ、品 質等に合わせてそれぞれ設定可能 ただし設定内容によって「**クラウド クレジット**」が必要となる (クラウドクレジットについては販 売店またはオートデスク社にお問い 合わせください)

設定	説明
3D ビュー	レンダリングするビュー
	「静止イメージ」:静止画像を作成
	「パノラマ」:360 度の画像を作成
	「ステレオパノラマ」:バーチャルリアリティゴー
	グル用の画像を作成
レンダリング品質	「標準」「最高」の選択が可能
	レンダリング結果のイメージサイズ
イメージサイズ	A4 サイズ出力では「大」、A3 サイズ出力は「最大」
	が画質限界サイズ
	初期設定の正しい光源状態をシミュレートする
露出	場合は「アドバンスド」、Revit の露出コントロー
	ル設定を使用する場合は「ネイティブ」

レンダリングが完了すると、

[Autodesk Account]に「完成した レンダリングを見る」という項目が 表示

「**完成したレンダリングを見る**」をク リック



Web ブラウザに Autodesk360 のペ ージが表示

レンダリングギャラリーが表示され るのでレンダリングしたプロジェク トのサムネイルをクリック

レンダリングした画像のサムネイル をクリック ツールバーの[**ダウンロード**]をクリ ックし「**JPEG として画像をダウン** ロード」をクリック、もしくは画像

の上で右クリック**-「名前を付けて画 像を保存**」





第三者へのトレーニングのため、このドキュメントを無断転載、複写、配布することは禁止されています ©2021 公益社団法人日本建築士会連合会 92

5.3.3. 内観パースを作成しパノラマレンダ リングを実行します プロジェクトブラウザ[建築/平面図 /1 階平面図]ビューに切り替える [クイックアクセスツール]-[規定の 3D ビュー]タブ-[カメラ]をクリッ ク 右図の位置で①②の順にクリックす る [プロパティパレット]-[カメラ]-[目 の高さ][対象の高さ」にどちらも 「1600」と入力 ビューコントロールバー[表示スタ イル]-[グラフィック表示オプショ ン]-[シェーディング]を選択



□ 隠線処理
□ シェーディング
□ ベタ塗り
□ リアリスティック

右のような内観ビューが作成されま した



プロジェクトブラウザ[**建築/3D ビ ュー**]に[**3D ビュー1**]が追加されて いることを確認 ビュー名をクリックして「**パノラマ-**LDK」に変更

[**表示**]タブ-[プレゼンテーション]パ ネル-[クラウドでレンダリング]を クリック

[Cloud でレンダリング]ダイアログ の概要説明が表示されるので「続行」 をクリック

[Cloud でレンダリング]ダイアログ の設定が表示されるので初期設定の まま 「3D ビュー」は「パノラマ-LDK」 「出力タイプ」は「パノラマ」 「レンダリング品質」は「標準」 「露出」は「アドバンスド」 「幅」は「1024 ピクセル」 をそれぞれ選択し「レンダリング」を クリック





	シントにのレンタリンシに使用する	
3D ビュー	パノラマーLDK	-
出力タイプ	パノラマ	*
レンダリング品質	標準	*
露出	アドバンスド	*
中富	1024 ピクセル	-
() クレジットが必要	ĊŦ	レンダリング

レンダリングが完成したら [Autodesk Account]で「完成した レンダリングを見る」をクリック Web ブラウザのレンダリングギャ ラリーからレンダリングした画像を 選択



画像をドラッグして室内を 360 度 見渡すことができる



レンダリング画像はリンク先の URL を共有することで他の機器で も閲覧することができます [ツールバー]-[Open rendering on phone]-「パブリックリンクを介し て共有」を選択

ジャイロ機能を搭載したタブレット やスマートフォンでは、実際に上下 左右に機器を動かすことで 360 度 のイメージを確認することもできま す

